



Kedves Túlélő,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket, és bármennyire is furcsán hangzik, bízunk benne, hogy igazán sosem lesz szüksége rá éles túlélési helyzetben. Ennek ellenére reméljük hasznosnak találja ezt a terméket a felkészüléshez, valamint segítségére lesz táborozáskor, utazáskor is, miközben ötleteket merít, technikákat sajátít el, hogy ne legyen gondja a váratlan helyzetekben.

Használja felelősséggel és tartsa mindig könnyen hozzáférhető helyen, menetkész állapotban!

További termékekért információkért látogasson el a [www.moose.hu](http://www.moose.hu) weboldalra!

Kérdéseire szívesen válaszolunk.

FELKÉSZÜLT?

Üdvözlettel: a MOOSE csapata

## SZIKRAVETŐ KULCSTARTÓ

Kompakt szikravető kaparóval, mely a kulcsomóra akasztva mindig kéznél van. Elegáns eloxált alumínium házban. A magnéziumötvözet rúdon végighúzott fém lapka [vagy akár egy kés foka] segítségével rossz körülmények közt is tűz gyújtható. A kipattanó, magas hőmérsékletű szikrák lángra gyűjtják a száraz papírt, szalmát, mohát vagy akár fakérget is.

Ez a praktikus eszköz könnyedén zsebre vágható, ha kirándulni vagy túrázni indul. Vészhelyzetben, kempingezéskor, horgászatkor, vadászatkor és számtalan esetben praktikus megoldást ad a tűz meggyújtásához.

- 3-részes, minden rész csavarozható
- Alumínium ház mint fogantyú
- Nyakpánttal és kulcstartóval
- Rúd hossza: kb. 3,5 cm
- Átmérő: kb. 6 mm
- Teljes hossz: kb. 10 cm

Használata gyakorlást igényel.

### HASZNÁLAT

Szikragyújtáshoz, húzzon végig a rúdon egy éles fém eszközt. Egyfajta kaparó mozdulattal. Használhatja a mellékelt fémlémezt, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy egy masszívabb éles fémdarabbal hamarabb érhet el sikert. Használhatja erre például egy kés fokát. (Az élet nem javasoljuk az esetleges csorbulás miatt). Ismétlje meg többször a mozdulatot, hogy a felső oxidálódott réteg lekopjon és szikra képződjön. Biztosabb gyújtáshoz lassan húzza a fém eszközt, hogy a rúdról magnézium forgácsokat tudjon lekaparni. Ezt húzza össze a gyújtóson egy kupacba, majd gyorsabb mozdulattal képezzen szikrát, amivel begyűjtheti a kupacot, az pedig a gyújtó.

A használat során kopik az eszköz, ez természetes.

**Figyelem!** Ne használja még gyakorlásra sem olyan helyen, ahol bármiben kárt tehet a szikra. Éghető gázok, gőzök vagy folyadékok közelében ne használja! Tartsa be a nyílt lángra vonatkozó előírásokat!



## SZIKRAVETŐ KULCSTARTÓ

A termék magyar nyelvű leírása és használata

MHU-F-27111K



### MOOSE WEBSHOP

Vészhelyzeti és túlélőcsomagok  
Ügyfélszolgálat: +36 70 534 08 47  
[www.moose.hu](http://www.moose.hu) • [info@moose.hu](mailto:info@moose.hu)  
Kövessen minket a közösségi oldalakon!  
Segítünk az egyedi felszerelések összeállításában is!



\* részletek a weboldalon.