



ÖSSZEHAJTHATÓ KULACS

A termék magyar nyelvű leírása és használata

MHU-A-AP7912XX

Kedves Túlélő,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket, és bármennyire is furcsán hangzik, bízunk benne, hogy igazán sosem lesz szüksége rá éles helyzetben. Ennek ellenére reméljük hasznosnak találja ezt a különleges terméket a felkészüléshez, valamint segítségére lesz táborozáskor, utazáskor is. Ötleteket merít, technikákat sajátít el, hogy ne legyen gondja a váratlan helyzetekben.

Használja felelősséggel és tartsa mindig könnyen hozzáférhető helyen, menetkész állapotban!

További termékekért információkért látogasson el a www.moose.hu weboldalra!

Kérdéseire szívesen válaszolunk.

FELKÉSZÜLT?

Üdvözlettel: a MOOSE csapata

ÖSSZEHAJTHATÓ KULACS

Ez a pillékönnyű összehajtható palack, üresen nagyon kis helyen elfér, ugyanakkor kb.: 480 ml folyadék tárolására alkalmas. Iváshoz kupakja lecsavarható vagy használhatja a sport kupakot is. A karabiner segíti a rögzítését. Kiterített méret (üresen): 23 x 14 x 3,5 cm

A TERMÉK HASZNÁLATA

A csőrrel ellátott zsárókupak lecsavarása után töltsze tele a kulacsot a rendelkezésre álló vízzel. Csavarja vissza a kupakot, ügyelve, hogy ne legyen szivárgás. Vegye le a sportkupakról az áttetsző védőt, majd húzza meg a csőrt és kortyoljon a vízből!

Amikor nem iszik a kulacsból, tartsa az áttetsző védőt a sportkupakon, így csökkentheti a szennyeződésének esélyét!

Első használat előtt és ha sokáig nem használta a terméket, öblítse át tiszta vízzel, mielőtt használatba veszi.

Figyelem!

- Ne nyomja túlzottan a palackot, mert szakadáshoz vezethet!
- **NE TÖLTÖN BELE FORRÓ VIZET**, mert károsítja a terméket és Ön is égési sérüléseket szenvedhet.
- Javasoljuk, hogy csak tiszta ivóvizet töltsön/tároljon a termékben, mert más folyadékok után üledék maradhat a kulacsban és az nehezen, vagy egyáltalán nem tisztítható, esetleg egészségre ártalmas anyagokat szabadíthat fel.
- Óvja a terméket az éles vagy szűrő tárgyaktól és a nagy hőtől és a fizikai behatásoktól. Tároláshoz inkább tekerje fel, mint összehajtsa, de az ideális az, ha síkban kiterítve rakja el.
- Tisztításhoz mossa át a palackot és a kupakot langyos mosószeres vízzel, majd öblítse át tiszta vízzel a mosószer maradékainak eltávolításához.
- SOHA NE MELEGÍTSEN vizet közvetlenül a palackban, legyen az mikrohullámú sütő, főzőlap, vagy nyílt láng.
- Ne hagyja megfagyni a palackban a vizet, mert annak kiszakadását eredményezheti.



MOOSE WEBSHOP

Vészhelyzeti és túlélőcsomagok

Ügyfélszolgálat: +36 70 534 08 47

www.moose.hu • info@moose.hu

Kövessen minket a közösségi oldalakon!

Segítünk az egyedi felszerelések összeállításában is!



* részletek a weboldalon.